

**06**

ORGANE  
CHASSIS SUSPENSION

**502**

CHASSIS MZ 68-78

**UNIC**

CHASSIS GROS TONNAGES  
CABINE AVANCÉE  
MZ 68 - 78

06	502	01	N° DE PLANCHE
----	-----	----	------------------

Cadre de châssis (gros tonnages, cabine avancée).....	01
Suspension avant (gros tonnages, cabine avancée).....	02
Suspension arrière (gros tonnages, cabine avancée).....	03

ÉDITION 15-4-66

06	502	01	01/03
1	2	3	4

- 1 ORGANE DE BASE
- 2 TYPE D'ORGANE
- 3 N° CATALOGUE
- 4 N° PLANCHE




CADRE DE CHASSIS  
(gros tonnages, cabine avancée)

<b>06</b>	<b>502</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
1	2	3	4


5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8
001	291152	CADRE ASS	7	034	210130	CHAPEAU		067	425007	ECROU	
002	291153	CADRE ASS	6	035	413792	VIS		068	407741	RONDELLE	
003	291154	CADRE ASS	9	036	213816	FREIN		069	211492	SUPPORT	
004	291155	CADRE ASS MZ36	11	037	209871	VIS LON 35		070	207265	BUTEE	
005	291156	CADRE ASS	5	038	209872	VIS LON 40		071	118063	BUTEE	
006	656499	CADRE ASS MZ58	11	039	425483	ECROU		072	400774	GOUPILLE	
007	291618	TRAVERSE ASS		040	219324	SUPPORT		073	298828	SUPPORT G	
008	251309	EQUERRE		041	209871	VIS		074	400169	VIS	
009	404450	VIS		042	425483	ECROU		075	407741	RONDELLE	
010	400193	VIS		043	220150	TASSEAU	77	076	400020	ECROU	
011	405695	RONDELLE		044	217588	TASSEAU	78	077	298829	SUPPORT D	
012	425008	ECROU		045	403761	VIS					
013	217272	SUPPORT		046	219139	RONDELLE					
014	404587	VIS		047	405684	RONDELLE					
015	407740	RONDELLE		048	219320	SUPPORT					
016	217788	SUPPORT D		049	215803	CALE					
017	292880	SUPPORT G		050	217590	VIS					
018	413788	VIS		051	425483	ECROU					
019	405683	RONDELLE		052	220146	TASSEAU	77				
020	425033	ECROU		053	220147	TASSEAU	78				
021	200829	TASSEAU		054	403761	VIS					
022	403765	VIS		055	405684	RONDELLE					
023	200828	RONDELLE		056	218982	AXE					
024	405684	RONDELLE		057	218983	RONDELLE					
025	425034	ECROU		058	219858	DIABOLO					
026	211252	TASSEAU		059	219832	RONDELLE	68				
027	211253	PLAQUE		060	207546	ECROU					
028	210734	VIS		061	400766	GOUPILLE					
029	10248	RONDELLE		062	211491	SUPPORT					
030	701501	RESSORT		063	209871	VIS LON 35					
031	425333	ECROU		064	209872	VIS LON 40					
032	401767	GOUPILLE		065	425483	ECROU					
033	275110	SUPPORT ASS		066	211088	BUTEE					

1	ORGANE BASE			5	REPÈRE		
2	TYPE ORGANE			6	N° PIÈCE		
3	N° CATALOGUE			7	DÉSIGNATION		
4	N° PLANCHE			8	OBSERVATIONS		





06	502	01	02
ORGANE DE BASE	TYPE D'ORGANE	N° DE CATALOGUE	N° DE PLANCHE



06	502	01	03
ORGANE DE BASE	TYPE D'ORGANE	N° DE CATALOGUE	N° DE PLANCHE

SUSPENSION ARRIÈRE  
(gros tonnages, cabine avancée)

<b>06</b>	<b>502</b>	<b>01</b>	<b>03</b>
1	2	3	4

5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8
001	211492	SUPPORT		034	214601	LAME 5					
002	207265	BUTEE		035	214605	BRIDE					
003	209871	VIS LON 35		036	408375	RIVET					
004	209872	VIS LON 40		037	214602	ETOQUIAU					
005	425483	ECROU		038	490285	ECROU					
006	276148	JUELLE ASS		039	218401	ETRIER					
007	211170	BAGUE		040	218402	PLAQUE					
008	211494	AXE		041	218400	BRIDE					
009	250629	GOUPILLE		042	207789	ECROU					
010	410502	GRAISSEUR		043	405686	RONDELLE					
011	278869	RESSORT		044	118063	BUTEE					
012	207253	BAGUE		045	400774	GOUPILLE					
013	214587	LAME 1									
014	214588	LAME 2									
015	214589	LAME 3									
016	214590	LAME 4									
017	214591	LAME 5									
018	214592	LAME 6									
019	214593	LAME 7									
020	214594	LAME 8									
021	214595	LAME 9									
022	214596	LAME 10									
023	214603	BRIDE									
024	214604	BRIDE									
025	207251	ENTRETOISE									
026	207252	VIS									
027	425007	ECROU									
028	408374	RIVET									
029	278870	RESSORT AUX									
030	214597	LAME 1									
031	214598	LAME 2									
032	214599	LAME 3									
033	214600	LAME 4									

1	ORGANE BASE			5	REPÈRE		
2	TYPE ORGANE			6	N° PIÈCE		
3	N° CATALOGUE			7	DÉSIGNATION		
4	N° PLANCHE			8	OBSERVATIONS		